

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



Powered by **aston**°



LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE



VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN MINI RÉCEPTEUR SATELLITE ASTON FRANSAT

Ce guide a été conçu pour vous permettre de profiter de tous les avantages de l'offre FRANSAT pour l'accès aux chaînes gratuites de la TNT.

Assurez-vous que votre parabole est correctement orientée sur le satellite EUTELSAT 5WA (ex ATLANTIC BIRD 3) à 5° Ouest. Si vous receviez TF1, France 2, France 3, Canal+ en clair, France 5/ Arte et M6, en analogique par satellite, votre parabole est déjà orientée vers le bon satellite. Dans le cas contraire, veuillez contacter votre installateur afin qu'il effectue les modifications de repointage de votre parabole (liste des installateurs disponible sur www.fransat.fr).

Le mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy doit être exclusivement utilisé dans un téléviseur compatible FRANSAT avec tuner satellite intégré et interface à la norme CI+.

VOTRE PACK FRANSAT CONTIENT:

- 1- Un mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy et sa carte à puce FRANSAT
- 2- Un quide d'installation rapide et les conditions générales d'utilisation
- 3- Un manuel d'utilisation
- 4- Un bon de garantie









1/ PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

VÉRIFIEZ QUE VOTRE PACK FRANSAT EST COMPLET (VOIR CI-CONTRE).

LA CARTE À PUCE EST DÉJÀ INSÉRÉE DANS LE MINI-RÉCEPTEUR. SI VOUS VENIEZ À LA RETIRER, VEUILLEZ PROCÉDER COMME SUIT : INSÉREZ LA CARTE FRANSAT, PUCE ORIENTÉE VERS LE HAUT ET VERS L'AVANT.





2/ RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS





A CONNECTEZ LE CABLE INTÉRIEUR DE L'ANTENNE SATELLITE À LA PRISE ANTENNE SATELLITE DE VOTRE TÉLÉVISEUR

REMARQUE: votre parabole doit être équipée d'une tête de réception dite « LNB universel » et être correctement orientée sur le satellite EUTELSAT 5WA (ex ATLANTIC BIRD 3) à 5° Ouest.

- **B** ALLUMEZ VOTRE TV
- **ⓒ** INSÉREZ VOTRE MINI-RÉCEPTEUR MINISAT® HD Easy DANS VOTRE TV

ATTENTION: votre mini-récepteur MINISAT® HD Easy doit être exclusivement utilisé dans un téléviseur compatible FRANSAT avec tuner satellite intégré et interface à la norme Cl+. Pour connaître la liste des TV compatibles FRANSAT, rendez-vous sur www.fransat.fr et www.ston-france.com.



INSÉREZ VOTRE MINI-RÉCEPTEUR DANS L'INTERFACE CI+ DE VOTRE TV (ÉTIOUETTE COULEUR FACE À VOUS).

REMARQUE : l'emplacement de l'interface CI+ peut varier suivant les modèles de TV et être différent du schéma.



REMARQUE: la LED verte située sur la partie basse de MINISAT® HD Easy indique que votre mini-récepteur est sous tension. Si elle ne s'allume pas, vérifiez que votre mini-récepteur est inséré correctement dans votre téléviseur.

3/INSTALLATION DU MINI-RÉCEPTEUR

Lancer la configuration de votre téléviseur en vous reportant au guide d'utilisation fourni avec votre écran

A LANCEMENT DE LA RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAÎNES

Pour recevoir vos chaînes, définissez le type d'antenne souhaité, puis sélectionnez votre mini-récepteur dans la liste des choix proposés.

REMARQUE: suivant la marque de votre téléviseur, votre mini-récepteur peut également être appelé « Module » ou « CAM ».

B CHOIX DU MODE D'INSTALLATION

L'installation de votre mini-récepteur se déroule en 6 étapes. Lors de l'étape 1, par défaut, sélectionnez « Recherche automatique FRANSAT ». L'installation automatique de votre mini-récepteur se lance.

Vous n'avez pas à intervenir manuellement durant le reste de la configuration de votre mini-récepteur. Les étapes 2 à 6 sont entièrement automatiques. Chacune d'entre elle apparaît sur votre écran.

Etape 2 : lancement de l'installation (vérification satellite).

Etape 3 : information réception (satellite reconnu, qualité du signal).

Etape 4: recherche des chaînes.

Etape 5 : mémorisation de la liste de chaînes.

Etape 6 : chaînes trouvées (nombre de chaînes TV et radios trouvées).

A l'issue de l'étape 6, veuillez fermer la fenêtre pour sortir du menu de votre mini-récepteur, et suivre les instructions de votre téléviseur pour finaliser l'installation.

REMARQUE: un message d'authentification indiquant que le mini-récepteur a été détecté s'affiche à l'écran de votre TV durant les étapes 2 à 6.

Si l'authentification venait à échouer, éteignez puis rallumez la TV. Si le mini-récepteur refuse de fonctionner, vérifiez que votre téléviseur est compatible FRANSAT et est équipé d'un tuner satellite intégré et d'une interface à la norme CI+. Si vous avez un doute, rapprochez-vous de votre revendeur ou connectez-vous sur le site FRANSAT www.fransat.fr, ou sur le site ASTON www.aston-france.com.

© FINALISATION DE LA CONFIGURATION

Votre configuration est maintenant terminée. Votre téléviseur et votre mini-récepteur sont désormais prêts à l'emploi.

Vous pouvez profiter pleinement de vos chaînes de TNT gratuite par satellite avec FRANSAT!

4/ UTILISATION

Les réglages d'installation sont à effectuer lors de la première utilisation mais vous pouvez à tout moment les modifier en retournant dans le menu général de votre téléviseur. Pour cela, référez-vous au manuel d'installation.

CLASSEMENT ET MISE À JOUR AUTOMATIQUE DES CHAÎNES

Votre MINISAT® HD Easy effectue un classement et une mise à jour automatique des chaînes vous permettant de trouver plus facilement votre programme. Une liste spécifique contenant les chaînes du bouquet FRANSAT est créée et la numérotation des ces chaînes, déterminée par FRANSAT, est automatiquement prise en compte par votre téléviseur. Régulierement, de nouvelles listes de chaînes sont disponibles : votre téléviseur vous les installera automatiquement.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU MINI-RÉCEPTEUR

Régulièrement de nouvelles fonctions sont disponibles sur votre mini-récepteur. Pour bénéficier de ces nouveautés, des mises à jour automatiques doivent être chargées directement par satellite sur votre mini-récepteur. Une fenêtre s'affichera sur votre télévision vous demandant de valider l'installation de la mise à jour disponible. Pour le bon fonctionnement de votre mini-récepteur, nous vous conseillons d'accepter ces mises à jour.

5/ CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE LA CARTE D'ACCÈS CONDITIONNEL ET DU MINI-RÉCEPTEUR SATELLITE MINISAT® HD Easy PERMETTANT LA RÉCEPTION DU BOUQUET FRANSAT SUR VOTRE TV

PROTECTION DES DROITS

Vous venez d'acheter un pack FRANSAT qui contient un mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy portant les logos « FRANSAT » et « Via Eutelsat » et une carte d'accès conditionnel (carte à puce) qui permet de lire les programmes diffusés par le bouquet FRANSAT et de les protéger contre le piratage. Le pack FRANSAT est réservé aux foyers résidant sur le territoire de la France métropolitaine. En conséquence, la carte FRANSAT ne peut être utilisée que sur le territoire français métropolitain. Elle est réservée au strict usage privé et ne peut être prêtée, revendue ou dupliquée. Cette carte donne accès au visionnage de programmes et services de télévision, protégés par des droits privatifs portant sur les programmes et services en question ainsi que leurs accessoires. Toute utilisation de la carte ou du mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy ayant pour objet ou pour effet de méconnaître les droits existant sur les programmes et services auxquels ils permettent d'accéder, entraîne la responsabilité du contrevenant.

PIRATAGE - REMPLACEMENT DE LA CARTE

La carte d'accès conditionnel est susceptible d'être changée en cas de piratage du système, de façon à assurer le respect et la protection des droits des tiers sur les programmes et services diffusés par le bouquet FRANSAT. L'utilisateur reconnaît la nécessité de ce remplacement en cas de piratage et accepte d'y procéder le moment venu à ses frais. De même, l'utilisateur reconnaît qu'à défaut de remplacement de sa carte d'accès conditionnel en cas de piratage, la carte existante pourra être désactivée.

Cette désactivation n'entraînera en aucun cas la responsabilité de l'opérateur ou du distributeur du bouquet FRANSAT. L'utilisateur sera informé directement par un message sur son téléviseur de l'éventuel remplacement de sa carte et des instructions à suivre. En outre, si l'utilisateur souhaite être informé plus amplement sur une possible campagne de remplacement des cartes, il est invité à communiquer ses coordonnées sur le site www.fransat.fr.

UTILISATION DE LA CARTE - GARANTIE

La carte est prévue pour fonctionner exclusivement avec un mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy portant les logos « FRANSAT» et « Via Eutelsat » et ne peut être vendue séparément. La carte est garantie pour une durée de deux années à compter de la date d'achat du pack FRANSAT (date de la facture d'achat). A compter de cet achat, l'utilisateur est seul gardien de la carte d'accès conditionnel et du mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy . Il est donc seul responsable de leur bonne utilisation. La carte d'accès conditionnel est un élément électronique fragile. Toute utilisation non conforme à sa destination entraîne automatiquement l'exclusion de la garantie. Tout dysfonctionnement dans la réception des programmes du bouquet FRANSAT sera de la seule responsabilité de l'utilisateur en cas d'utilisation non conforme du mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy et/ou de la carte d'accès conditionnel.

UTILISATION DU MINI-RÉCEPTEUR SATELLITE MINISAT® HD Easy

Le mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy portant les logos « FRANSAT » et « Via Eutelsat » a fait l'objet d'une certification technique afin d'assurer l'accès aux programmes et services du bouquet FRANSAT et son évolution par mise à jour logicielle automatique par satellite. Au-delà des chaînes gratuites nationales de la TNT, la liste des chaînes TV et radio supplémentaires (cryptées ou non) disponibles sur le satellite et accessibles avec le pack FRANSAT est susceptible d'évolution. Le mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy doit être utilisé exclusivement avec les équipements de réception satellite disposant d'une interface à la norme CI+ compatible FRANSAT et d'un tuner satellite intégré, afin de garantir les fonctionnalités d'installation, classement et mise à jour automatique des chaînes ainsi que de la gestion du contrôle des programmes. En cas de problème technique avec le mini-récepteur satellite, rapprochez vous en priorité de votre distributeur.

CONDITIONS D'UTILISATION - ASSISTANCE

Pour recevoir le bouquet FRANSAT, vous devez être muni à la fois de la carte d'accès conditionnel et du mini-récepteur satellite MINISAT® HD Easy portant les logos « FRANSAT » et « Via Eutelsat ». Celui-ci assure la conformité de votre appareil aux paramètres techniques du bouquet FRANSAT. Vous devez également disposer d'une parabole de réception satellite, individuelle ou collective, orientée sur le satellite EUTELSAT 5WA (ATLANTIC BIRD 3) à 5° Ouest, et d'un téléviseur compatible FRANSAT avec tuner satellite intégré et doté d'une interface à la norme CI+. Vous devez utiliser les équipements en stricte conformité avec leur notice d'utilisation. Afin de profiter pleinement du bouquet FRANSAT, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour toute question technique relative à votre installation. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter le service d'assistance FRANSAT au 3260 dites « FRANSAT » (0.156/min.) ou vous connecter sur le site www.fransat.fr.

NOTES

NOTES

CONTACTS ET ASSISTANCE

Pour toute demande d'information ou de SAV concernant votre mini-récepteur MINISAT® HD Easy, veuillez contacter votre distributeur ou le service Hotline consommateur :

Mail : support@aston-france.com

Hotline: 0 825 827 389 0,15€ TTC la minute

L'assistance technique d'Aston est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h30 à 12h45 et de 14h à 18h.

Pour toute demande d'information sur l'offre FRANSAT

N° magique Indigo 32 60 dites "Fransat"

contact@fransat.fr www.fransat.fr



